

HINWEISE FÜR GLANZELOXIERTE ALUMINIUM-OBERFLÄCHEN | NUTZUNG & PFLEGE

Die glanzeloxierte Oberfläche verleiht deiner Shisha nicht nur eine besonders edle Optik, sondern auch eine deutlich erhöhte Oberflächenhärte und Korrosionsbeständigkeit.

Das Eloxal ist lebensmittelecht und sehr korrosionsbeständig. Die Oberflächenhärte ist doppelt so hoch wie die von Edelstahl. Dadurch ist deine Shisha nicht nur visuell veredelt, sondern auch sehr verschleißfest und langlebig. Dennoch handelt es sich um eine dekorative Oberfläche, die trotz ihrer Härte empfindlich auf mechanische, chemische und thermische Einwirkungen reagieren kann.

Bitte beachte daher die hier aufgeführten Hinweise zur Pflege und Nutzung deiner eloxierten Steamulation Shisha, um die einwandfreie Optik der Oberfläche dauerhaft zu erhalten. Bitte reinige deine Shisha gründlich vor dem ersten Gebrauch (siehe Punkt 2).

1. Schutz vor Kratzern, Verfärbungen und Umgang im Gebrauch

Bitte vermeide den Kontakt mit harten oder scharfkantigen Gegenständen (z.B. Metallbesteck, Werkzeuge, Schleifmaterialien). Direkter Kontakt kann feine Kratzer hinterlassen, die auf der glänzenden Oberfläche deutlich sichtbar werden. Vermeide zudem den Kontakt mit glühender Kohle. Teller sind als Schutz vor herabfallender Kohle und Asche, nicht als Ablage für glühende Kohle konzipiert. Verwende zur sicheren Ablage ausschließlich dafür vorgesehene Kohlekörbe.

2. Reinigung und Pflege

Verwende ausschließlich weiche Tücher (z.B. Mikrofaser), um die Oberfläche zu reinigen. Stelle sicher, dass sich auf dem Tuch oder der Oberfläche keine groben Schmutzreste befinden, um ein Reiben auf der Oberfläche zu vermeiden.

Zur täglichen Reinigung genügt warmes Wasser mit einer milden Seifenlösung. Auf den Einsatz abrasiver Reinigungsmittel (Scheuermilch, Scheuerpads) oder säurehaltiger Substanzen ist konsequent zu verzichten, da diese die Eloxal-Schicht dauerhaft beschädigen können.

Trockne die Oberfläche nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab, um Wasserflecken zu vermeiden.

3. Nicht in der Spülmaschine reinigen

Reinige die Teile deiner Shisha ausschließlich per Hand. Niemals in der Spülmaschine! Dies kann die Oberfläche dauerhaft schädigen.

4. Kontakt mit Chemikalien vermeiden

Aggressive Haushaltschemikalien wie Bleichmittel, Ammoniak, stark saure oder basische Reiniger sowie alkoholbasierte Lösungsmittel können die Schutzwirkung der Eloxal-Schicht beeinträchtigen. Vermeide daher jeden direkten Kontakt mit solchen Substanzen.

5. Mechanischer Abrieb

An beweglichen oder stark beanspruchten Stellen kann es durch mechanische Reibung zu leichtem Abrieb der obersten Schicht kommen. Dies hat keinerlei Einfluss auf Funktion oder Langlebigkeit.