



Montage von optionalen Sleeves und X-Blow Off Adaptern

Schritt 1:

Um den X-Blow Off in Kombination mit einem Sleeve zu montieren, schrauben Sie bitte zuerst die Rauchsäule von der Basis. Schrauben Sie nun die X-Blow Off Rauchsäulenverlängerung an Ihre Rauchsäule.

Schritt 2:

Es gibt zwei X-Blow Off Adapter. Einen oberen und einen unteren. Nehmen Sie nun bitte den für oben geeigneten X-Blow Off Adapter. Dieser Adapter hat eine leicht kegelförmige Aufnahmebohrung für die Rauchsäule. Führen Sie die Rauchsäule von oben durch die Aufnahmebohrung. Am oberen Ende der Rauchsäule befindet sich ein passender Außenkegel, welcher den X-Blow Off Adapter hält. Stülpen Sie nun ein Sleeve von unten über die Rauchsäule. Anschließend stecken Sie den unteren X-Blow Off Adapter über das Rauchsäulenende und den Sleeve.

Schritt 3:

Im letzten Schritt nehmen Sie die Rauchsäule inkl. Verlängerung, X-Blow Adapter und Sleeve stecken das Rauchsäulengewinde in das Gewinde auf der die Basis-Oberseite. Der untere X-Blow Off Adapter stülpt sich über die entsprechende Außenzentrierung an der Basis. Dann verschrauben Sie bitte die Rauchsäule handfest mit der Basis. Es empfiehlt sich die Rauchsäule zunächst mit Hilfe des eingesteckten 18/8 Rauchsäulenadapter in das Gewinde leicht einzudrehen. Greifen Sie nun den oberen X-Blow Off Adapter und ziehen diesen nach oben, wo er durch den Außenkegel der Rauchsäule festgehalten wird. Schrauben Sie so die Rauchsäule handfest an. X-Blow Off Adapter und Rauchsäule lassen sich so einfach gemeinsam ohne Werkzeug festziehen und wieder lösen.

Hinweis:

- Der X-Blow Off kann nur in Verbindung mit einem Sleeve montiert werden.
- Jeder X-Blow Off Adapter hat vier verschiedene Stellungen. Auch das Blockieren des Blow Offs ist bei jedem Adapter möglich. **Blockieren Sie nicht den oberen und unteren Adapter gleichzeitig**, da Sie sonst den gesamten Luftaustritt blockieren und der Druck dann über die Rauchsäule entweichen muss, wodurch Wasser nach oben gedrückt wird.



Montage von optionalen X-Blow Off + Adaptern und Sleeves

Schritt 1:

Um den X-Blow Off in Kombination mit einem Sleeve zu montieren, schrauben Sie bitte zuerst die Rauchsäule von der Basis. Schrauben Sie nun die X-Blow Off + Rauchsäulenverlängerung in die Basis.

Schritt 2:

Nehmen Sie nun den X-Blow Off + Ausströmteller zur Hand. Führen Sie die Rauchsäule von oben durch die kegelförmige Aufnahmebohrung. Am oberen Ende der Rauchsäule befindet sich ein passender Außenkegel, wo sich der Ausströmteller zentriert.

Schritt 3:

Führen Sie nun die Rauchsäule mit Ausströmteller durch die X-Blow Adapter und den Sleeve zum Distanzrohr und drehen diese in das Gewinde ein. Sie müssen hierbei die X-Blow Off Adapter und das Sleeve von unten über die Rauchsäule führen. Beachten Sie hierbei die richtige Richtung der X-Blow Off Adapter. Die kleineren Zentrierdurchmesser der X-Blow-Adapter zeigen zum Sleeve. Achten Sie darauf, dass alle Zentrierungen an Basis und Sleeve korrekt sitzen und ziehen Sie die Rauchsäule in der Basis handfest an.

Tipp: Es empfiehlt sich die Rauchsäule zunächst mit Hilfe des eingesteckten 18/8 Rauchsäulenadapter in das Gewinde leicht einzudrehen. Greifen Sie nun den Sleeve und ziehen diesen nach oben, damit der Rauchsäulenkegel greift. Schrauben Sie so die Rauchsäule handfest an. X-Blow Off Adapter + und Rauchsäule lassen sich einfach ohne Werkzeug festziehen und wieder lösen.

Hinweis:

- Der X-Blow Off + kann nur in Verbindung mit einem Sleeve montiert werden.
- Beide X-Blow Adapter des X-Blow Off + sind baugleich.
- Der X-Blow Off + ist mit dem optional erhältlichen Cooling Control Adapter kombinierbar.
- Jeder X-Blow Off Adapter hat vier verschiedene Schalt-Stellungen. Der Ausströmteller hat 2 Schalt-Stellungen. Es ergeben sich 31 verschiedene Blow Off-Kombinationen. In einer weiteren Schaltstellung sind alle Blow Offs verschlossen. **Blockieren Sie nicht alle Blow Off Optionen gleichzeitig**, da hierbei je nach Shisha-Modell der gesamte Luftaustritt blockiert wird und der Überdruck in der Shisha das Wasser nach oben aus der Rauchsäule drückt!

